

DALI初心者学習キット説明書 14.Fade Time、Fade Rateの設定

smartlight.co.jp/2021/07/03/dali-beginnerskit-manual-14/

イシカワ

2021年7月3日



[このページをPDFでダウンロードする](#)

スマートライト株式会社にて販売しておりますDALI初心者学習キットは、DALI制御を実際に体験していただけるものです。

このページはDALI初心者学習キット説明書「14.Fade Time、Fade Rateの設定」です。

前の作業はこちら ⇒ [DALI初心者学習キット説明書 13.グループの設定](#)

キットの内容はこちら ⇒ [DALI初心者学習キット説明書 2.キットの内容](#)

参考 ⇒ [DALI初心者学習キットの接続&学習レポート No.2 アドレッシング](#)

マスターコンフィグレーター内のSet DALI default parametersでLEDを点灯させるときのコマンドの送り方の設定ができます。

グループ単位で設定することもできます。

目次

- [フェードタイムの設定をする](#)
- [フェードレートの設定をする](#)
- [【動画】グループの設定](#)

フェードタイムの設定をする


「Fade Time」はコマンドを実行するのに何秒間でシーンを切り替えるかの設定ができます。

0.7秒以下から90.5秒まで16段階のパラメーターを選べます。

数値が大きいくほど、明るさが変わる時間が多くかかります。

数値を変えたらsaveがオレンジ色になるので、クリックすると数値が有効になります。






フェードレートの設定をする

「Fade rate」はコマンドを実行するのに何段階でシーンを切り替えるかの設定ができます。358 Steps/sから2.8 Steps/sの15段階のパラメーターを選べます。数値が大きいくほど明るさが変わる段階が多くなるので、色がゆっくりとじわじわと変わります。

数値を変えたらsaveがオレンジ色になるので、クリックすると数値が有効になります。



設定は忘れずに保存しましょう。

⇒ 設定の保存

これで説明書は最後です。

【動画】グループの設定

この記事の内容は動画でも見ることができます ⇒ [DALI初心者キット説明書 14.Fade Time、Fade Rateの設定 | DALI KNX EnOcean照明制御チャンネル](#)

DALI 初心者学習キット 説明書

14.Fade TimeとFade Rateの設定

Watch Video At: <https://youtu.be/aoiZXaHSHIQ>

DALI初心者学習キット
ご注文・お問い合わせはこちら